



Pinchbook™

Fotobücher & Mappen

SELBSTGEMACHTE HARD COVER BÜCHER - EINFACHES HINZUFÜGEN UND ENTFERNEN IHRER SEITEN JEDERZEIT MÖGLICH



In 5 Sekunden fertig



Kein Werkzeug notwendig



Stoff- oder Lederoberfläche

Pinchbook™ -Hardcover sind ein einzigartiges Produkt, mit dem Sie Fotobücher bequem von zu Hause aus erstellen können, ohne dass Sie spezielles Werkzeug oder Kleber brauchen. Sie müssen nur die Mappe vollständig öffnen, die Blätter in den patentierten Rücken einsetzen und die Mappe schließen. So schnell und einfach ist es, ein eigenes Fotobuch oder Hardcover zu erstellen. Durch den einzigartigen Rücken entsteht eine sichere Bindung, durch die sich keine Seiten lösen und herausfallen können. Das Cover kann jedoch einfach wieder geöffnet und bei Bedarf verändert werden. Das Design bietet ein professionelles und hochwertiges Erscheinungsbild, jedoch zu einem Preis, den jeder erreichen kann. Mit diesen einzigartigen Pinchbooks™ können Sie Ihre eigenen Fotoalben, Babybücher, Schulbücher und professionellere Hardcover-Bücher wie Immobilienberichte, Restaurant-Menüs und vieles mehr erstellen.

Anzahl der Blätter, die jedes Pinchbook™ aufnehmen kann:

35 Standard-Kopierpapier

25 Fotopapier







Bitte beachten Sie die Mindestabnahmemengen



**PINCHBOOKS™
EIGNEN SICH
GUT FÜR:** Fotoalben,
Sammelalben, Kinderbilder,
Immobilienangebote,
Speise- und Getränkekarten,
Präsentationsmappen...
und vieles mehr!

FORMATE, FARBEN & MENGEN

W Fenster in diesen Formaten verfügbar.
Heißfolienprägung möglich.

			● Schwarze Stoffoberfläche	● Rote Stoffoberfläche	● Dunkelblaue Stoffoberfläche	Mengen pro Karton
 QUER-FORMAT	10 x 15 cm		●	●	●	10 Bücher
	13 x 18 cm		●	●	●	10 Bücher
	20 x 25 cm	W	●	●	●	5 Bücher
 QUER-FORMAT	20 x 30 cm	W	●	●	●	5 Bücher
	21 x 30 cm A4	W	●	●	●	5 Bücher
 HOCH-FORMAT	30 x 21 cm A4	W	●	●	●	5 Bücher
 QUADRATISCHES FORMAT	20 x 20 cm	W	●	●	●	5 Bücher
	30 x 30 cm	W	●	●	●	5 Bücher

WIE VERWENDEN SIE PINCHBOOKS™

Schauen Sie sich das Video an



1 Öffnen Sie die Bücher komplett, so dass sich Vorder- und Rückseite berühren



2 Fügen Sie Ihre Blätter oder Fotos in den Rücken ein.



3 Schließen Sie die Mappe. Fertig!